

**EN HOW TO INSTALL ECO BACKFLAG (ASSEMBLY GUIDE)**

**DE AUFBAUANLEITUNG FÜR ECO RUCKSACKFAHNE**



- EN** The Eco BackFlag set contains:
- black carry bag
  - backpack with attached grips/clamps
  - telescopic pole with angled tip
  - flag

- DE** Eco Rucksackfahne-Set besteht aus:
- schwarzer Tragetasche
  - Rucksack mit Halterungen
  - Teleskoprupe mit gebogenem Spitzenteil
  - Fahne

1

2



