





# INSTRUKCJA MONTAZU SCIANKI POP-UP 300x300 cm



1

System zawiera:  
- czarny miękki futerał  
- grafikę składaną oddzielnie  
- system  
- 2 lampy



2

**POŁĄCZYĆ WSZYSTKIE HAKI PODCZAS MONTAŻU SYSTEMU. PODCZAS DEMONTAŻU NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ CZY WSZYSTKIE HAKI ZOSTAŁY ROZŁĄCZONE.**  
System może zostać uszkodzony jeśli nie został on złożony według powyższych zaleceń.

