




INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU SKYDANCER 8m NA DWÓCH NOGACH



- 1
- Zestaw zawiera:
- dmuchawy (230 V, 950 W) z przewodem zasilającym 160 cm (2 szt.)
 - podstawy (2 szt.)
 - SkyDancer
 - śruby do montażu (2 szt. do każdej dmuchawy)



UWAGA

Urządzenie pod napięciem. Zamknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi śmiertelnym porażeniem prądem. Nie stawiać na trawie lub nie utwardzonej ziemi - grozi przedostaniem się małych przedmiotów do dmuchawy. Zachować ostrożność, nie zbliżać rąk w pobliżu wlotu lub wylotu działającej dmuchawy - grozi uszkodzeniem ciała. Postępowanie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem może spowodować trwałe uszkodzenie ciała oraz urządzenia.




4

- Przymocować rzepek do dmuchawy, poczynawszy od strony przeciwnej do przełącznika,
- Umieścić SkyDancer płasko na ziemi naprzeciwko przełącznika,
- Należy upewnić się, że nie ma nic pod dmuchawą przed włączeniem urządzenia.



5

Należy upewnić się, że części rzepów są właściwie i bezpiecznie ze sobą złączone.



6

Powtórzyć kroki od 2 do 5 dla drugiej dmuchawy. Podłączyć przewody do gniazda zasilającego. Włączyć dmuchawy za pomocą przełączników.



UWAGA

Wszelkie ustawienia powinny być wykonywane przy wyłączonych dmuchawach.